

[Přejít na obsah](#)

[Návody+](#)

Zjednodušené uživatelské příručky.



## JBL Wind 2 manuál

[Domov](#) » [JBL](#) » [Manuál JBL Wind 2](#)

Obsah [skrýt](#)

[1 Uživatelská příručka](#)

[1.1 JBL Wind 2 2](#)

[Přehled produktu 3 Obsah](#)

[balení 4 Kompatibilita 5](#)

[Funkce 6 Rozhraní](#)

[produktu 7](#)

[Začínáme 7.1 Krok 1:](#)

[Nabíjení před použitím](#)

[7.2 Krok 2: Připojení k přehrávání 7.3](#)

[Hlasitý telefon](#)

Ativar o  
Acesse Con

[7.4 Nabíjení 8](#)

[Technické parametry 9 Údržba](#)

[10 Skladování](#)

[11 Odstraňování problémů](#)

[12 Bezpečnostní pokyny](#)

[13 UPOZORNĚNÍ:](#)

[14 Bluetooth](#)

[15 Přečtěte si více o této příručce a stáhněte si PDF: 15.1 Máte otázky](#)

[týkající se vaší příručky? Pište do komentářů!](#)

[16 souvisejících příspěvků](#)

Manuál majitele



## Přehled produktu

Gratuluje k nákupu WIND 2! Abyste zajistili správné používání WIND, přečtěte si prosím tento návod, než jej začnete používat. Tento návod si také bezpečně uschovejte pro budoucí použití a řešení problémů.

## obsah balení

1. 1x WIND 2 2.
- 1x USB nabíjecí kabel 3. 1x Aux kabel
4. 1x Karabina 5. 1x Držák 6. 1x Uživatelská příručka
7. 1x Gumový držák


## Kompatibilita

Produkt je kompatibilní se zařízeními podporujícími BT, včetně I phone, I Pad, I Pod, Android Phone, tabletů atd. Je také kompatibilní se zařízeními, která mají 3,5mm konektor pro sluchátka pro připojení k produktu.

## Funkce

- Bezdrátové a To-Go  
Snadné bezdrátové připojení k vašim elektronickým zařízením a jejich přenosné použití. Bezdrátový pracovní dosah je přibližně 8-10 metrů (30 stop), žádné kabely a žádné potíže.
- Handfree volání na cestách Díky vestavěnému mikrofonu jednotka přijímá vaše hovory jednoduše a zdarma. Design 2 v 1
- pro použití na kole a batohu Karabina a držák na
- cyklistickou tyč s držákem jsou k dispozici pro dvě použití při přenášení.

## Rozhraní produktu



- (1) Rukojeť pro zavěšení karabiny
- (2) Přehrávání/pauza (BT, aux a micro SD / TF), vyhledávání a ztlumení FM (rádio)
- (3) Hlasitost + ( Dlouhé stisknutí ) – Všechny funkce  
Funkce BT, micro SD / TF a rádio
- (4) Hlasitost – ( Dlouhé stisknutí ) – Všechny funkce  
Funkce BT, micro SD / TF a rádio
- (5) Tlačítko „ON / OFF“ a „Source“ (BT, aux, micro SD TF a rádio)
- (6) Připojení pro nabíjení USB

Další (krátké stisknutí) –

Kolo (krátký stisk) –

- (7) Výstup na sluchátka
- (8) Karta Micro SD / TF
- (9) Vstup AUX
- (10) LED indikátor připojení Bluetooth
- (11) LED indikátor nabití baterie
- (12) Mikrofon
- ( 13) Displej

## Začínáme

Dva snadné kroky k tomu, abyste si svůj JBL WIND 2 připravili k užívání.

### Krok 1: Před použitím nabijte

Připojte svůj reproduktor WIND 2 BT ke zdroji napájení USB pomocí přiloženého nabíjecího kabelu USB.

### Krok 2: Připojení ke hře

- Bluetooth připojení

Jakmile se přenosný box WIND 2 zapne, indikátor BT bude blikat a signalizovat, že je jednotka aktuálně v režimu párování BT. Přejděte do nastavení BT na svém telefonu, tabletu nebo počítači, vyhledejte zařízení s názvem „JBL WIND 2“ a stisknutím jej vyberte. Během několika sekund bude vydán signál, který potvrdí, že zařízení bylo úspěšně spárováno. Při příštím použití zařízení WIND 2 se produkt po spárování automaticky připojí k vašim zařízením. Chcete-li zařízení odpojit, stiskněte tlačítko „Play / Pause“ na 5 sekund a zahájí se spárování nového dostupného zařízení.

- Připojení FM rádia je

Jakmile bude WIND 2

zapnuto, stiskněte znovu tlačítko pro výběr zdroje, po pípnutí se spustí přehrávání FM rádia. Klikněte na tlačítka „+“ a „-“ pro posun a návrat rádia. Když poprvé zapnete svůj JBL WIND 2, po přehrání rádia stiskněte tlačítko „Play / Pause“ nahoru a začněte skenovat FM rádia vašeho regionu, jakmile bude vaše rádio připraveno k použití.OBS.: Toto proces je nutné provést pouze při prvním použití.

- Přímé připojení Box lze

Přenosný WIND 2

také připojit k zařízením, která mají sluchátkový výstup nebo linkový výstup pomocí kabelu AUX dodaného se zařízením.

- Karta Micro SD / TF

Přehrávejte hudbu prostřednictvím karty micro SD / TF. Kliknutím na tlačítko „source“ můžete přepínat mezi vstupy signálu.

## Hlasitý telefon

Po spárování vašeho mobilního telefonu s WIND 2 s BT lze použít funkci hlasitého telefonu.

- Uskutečnit hovor: Hovor se automaticky přepojí do hlasitého telefonu. Pokud ne, klepněte na tlačítko přehrávání/pozastavení;
- Přijmout hovor: Klepnutím na tlačítko přehrávání/pozastavení přijmete příchozí hovor;
- Ukončení hovoru: Klepnutím na tlačítko přehrávání/pozastavení během hovoru hovor
- ukončíte; Odmítnout hovor: Podržením tlačítka přehrávání/pauzy odmítnete příchozí
- hovor; Opakované vytáčení posledního čísla: Dvojitým klepnutím na tlačítko přehrávání/pozastavení znovu vytočíte poslední číslo, když se nevolá.

## Nabít

Když je energie nízká, z reproduktoru se ozve pípnutí. Jakmile uslyšíte pípnutí, reproduktor nabijte.

- Připojte standardní USB konec dodaného USB kabelu k USB zdroji napájení (jako je PC, USB napájecí adaptér... atd.); Připojte konektor Micro
- USB k nabíjecímu portu USB na jednotce. Během nabíjení se rozsvítí indikátor nabíjení;

- Plné nabití BT reproduktoru bude trvat asi 2 hodiny; LED indikátor
- zůstane svítit během nabíjení a po úplném nabití zhasne.

Poznámka: Pokud se jednotka nepoužívá déle než 7 dní, nabíjejte ji prosím 10 minut, než jednotku zapnete.

#### Připojení

Laptop / notebook / PC

Protože se verze BT pro tyto typy zařízení velmi liší, liší se i způsoby připojení. Pokud se nemůžete připojit k reproduktoru WIND 2 BT pomocí předchozího postupu, možná budete muset nainstalovat novou verzi ovladače BT.

Podrobnosti naleznete v návodu k zařízení.

## technické parametry

Poznámka: Veškeré specifikace se mohou bez upozornění změnit.

- Název produktu: Wind 2
- Napájení: USB 5V, 1A Vestavěná
- lithium-iontová baterie: 3,7V 730mAh Výstupní
- výkon: 5W RMS BT Profil
- Podporovaný: A2DP, AVRCP Verze BT: 4.2
- Pracovní dosah: až
- 10m Pracovní atmosféra: 0°C
- 40°C / 20% 90% RH Kapacita paměťové karty: 64GB SPL
- Max: 80dB IPX7 (OBS.: Abyste
- zajistili, že JBLWIND2
- je vodotěsný, odstraňte prosím všechny kabelové spoje a pevně uzavřete kryt; vystavení JBLWIND2 kapalinám bez toho může způsobit trvalé poškození reproduktoru nebo napájení zdroj.
- IPX7 vodotěsnost je definována tak, že reproduktor může být ponořen do vody do hloubky 1 m po dobu až 30 minut.)

## Údržba

Před čištěním jednotky postupujte podle následujících pokynů:

- Před čištěním nejprve vypněte jednotku
- K jemnému otření použijte měkký, suchý hadřík, který nepouští vlákna
- Nepoužívejte alkohol, benzen, ředidla nebo jiné chemické čisticí prostředky, protože mohou způsobit zkroucení nebo změnu barvy pláště

#### Úložný prostor

- Nebudete-li jednotku delší dobu používat, vypněte ji a vložte jednotku s příslušenstvím do obalu
- Neumísťujte jednotku na vlhké místo, kde je vysoká teplota nebo na slunné místo

## Odstraňování problémů

Problém: Párování je neúspěšné po několika pokusech

Řešení:

- Zkontrolujte, zda svítí kontrolka BT. Pokud kontrolka nesvítí, zapněte jednotku stisknutím tlačítka napájení. Pokud se kontrolka BT po stisknutí tlačítka napájení stále nerozsvítí, nabijte jednotku.
- Zkontrolujte, zda v okolí nejsou další zařízení BT, která mohou rušit vyhledávání, a vypněte zařízení.
- Vypněte a znovu zapněte jednotku, abyste restartovali funkci BT jednotky nebo vašeho BT zařízení.

- Odpojte všechny kabely zapojené do AUX IN, restartujte všechna zařízení a poté se pokuste o spárování znovu.

Problém: Rušení nebo statický náboj během přehrávání

Řešení:

- Nepoužívejte zařízení mezi betonem nebo jinými stavebními konstrukcemi, které mohou rušit signál.
- Zkontrolujte, zda je úroveň baterie jednotky a zařízení BT a v případě potřeby ji nabijte.

Problém: Rádía nefungují dobře.

Řešení:

- Zkontrolujte, zda byla rádía naskenována podle pokynů na straně 4

## Bezpečnostní instrukce

Tento produkt je speciálně navržen s ohledem na plnou pozornost k bezpečnosti; abyste zajistili provoz bez nehody, dodržujte prosím pokyny uvedené níže:

- Vždy umístěte jednotku na stabilní a rovný povrch. Nestabilní povrch může způsobit převrácení a pád jednotky, což může mít za následek poškození nebo zranění; Jednotku
- neupustte, nevybalte, neotevírejte, netlučte, neohýbejte, netiskněte a
- nespalujte; Nepoužívejte jednotku v blízkosti umyvadel nebo dřezů, kde by mohla přijít do kontaktu
- s vodou; Na horní stranu jednotky nepokládejte žádné nádoby s plnou vodou, jako je váza, sklenice, hrnec, a nepokládejte na povrch reproduktoru ani svíčku; Chraňte
- používání jednotky před jakýmkoli přehřívajícími se zařízeními (jako je radiátor, topná instalace, sporák nebo jiná topná zařízení); Bez ohledu na příčiny
- poškození jednotky svěřte opravu pouze autorizovanému prodejci JBL nebo servisnímu středisku; Pokud chcete provést čištění, nejprve vypněte
- jednotku a odpojte napájecí kabel ze zásuvky; Nastavte hlasitost správně, abyste zabránili zranění jednotky a vašemu
- zdraví;



Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován spolu s jiným domovním odpadem v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy vracení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Mohou vzít tento produkt k ekologické recyklaci.

## VAROVÁNÍ:

- Baterie (baterie nebo baterie nebo baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně.
- Na zařízení by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.

Upozornění: WIND 2 je navržen jako víceúčelový reproduktor, který zahrnuje běžné i běžné použití na kole jako zábavní zařízení. Nejsme zodpovědní za riziko při používání WIND 2, když jezdíte na kole pro rychlostní závody, výkon BMX, jízdu z kopce, skákání atd. Vždy používejte WIND 2 na kole způsobem bezpečné jízdy.



Bluetooth

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností HARMAN International Industries, Incorporated podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Společnost HARMAN International Industries, Inc.

Sídlo: 400 Atlantic  
St.

Stamford, CT 06901 – USA.

[www.harman.com](http://www.harman.com)

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Harman do Brasil Industria Eletrônica e Participações Ltda. je ochranná známka společnosti Harman International Industries, registrovaná ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích. Funkce, specifikace a vzhled se mohou bez upozornění změnit.



Přečtěte si více o této příručce a stáhněte si PDF:

JBL Wind 2 Manuál – [Optimalizované PDF](#)

JBL Wind 2 Manuál – [originální PDF](#)

Máte otázky týkající se vašeho manuálu? Pište do komentářů!

[Návody+](#)

- [Domov](#)
- [Soukromí](#)