

Návody + — Zjednodušené uživatelské příručky.



Uživatelská příručka GA03131-US Chromecast s Google TV

🕒 Října 8, 2022

[Domů](#) » [Google](#) » **Uživatelská příručka GA03131-US Chromecast s Google TV** 📄

Your browser requested English but the page language is Czech. [Open Manual in English](#)

Uživatelská příručka GA03131-US Chromecast s Google TV



Obsah [\[skrýt\]](#)


- 1 Instalační návod
- 2 Hlasové dálkové ovládání Chrome Cast
- 3 Co je součástí
- 4 Jsme tu, abychom vám pomohli
- 5 Dokumenty / zdroje
 - 5.1 Reference
- 6 Související příspěvky

Instalační návod

1. Zapojte Google Chromecast

Zapojte Chromecast do elektrické zásuvky a portu HDMI na

televizoru




2. Přepnout TV vstup

Zapněte televizi a přepněte na vstup/zdroj, ke kterému je připojen váš Chrome Cast



3. Vložte baterie do hlasového ovladače

V krabici najdete baterie




4. Stáhněte si aplikaci Google Home

Postupujte podle pokynů na televizoru a v aplikaci




Hlasové dálkové ovládání Chrome Cast



Více informací o dálkovém ovládání získáte na g.co/cast/remote

Použijte svůj hlas a získejte malou nápovědu na své velké obrazovce



Stiskněte a podržte tlačítko Google Assistant a řekněte:


"Co můžeš udělat?"

Co je součástí

- Chrome odlitek



- Dálkový



- Napájecí kabel



- Napájecí adaptér



- 2 AAA baterie




Jsme tu, abychom vám pomohli

Pro online nápovědu a podporu navštivte g.co/cast/help

Chcete-li získat podporu pro osoby se zdravotním postižením, navštivte g.co/assist

Dokumenty / zdroje

	<p>Google GA03131-US Chromecast s Google TV [pdf] Uživatelský manuál</p> <p>GA03131-US, Chromecast s Google TV, GA03131-US Chromecast s Google TV</p>
---	---

Reference

- [Uživatelský manuál](#)

Související příspěvky

[Uživatelská příručka k televizi Hisense](#)

Uživatelská příručka k televizi Hisense - Optimalizovaný návod k použití Hisense TV - Původní PDF



[Uživatelská příručka Sumsung TV E-MANUAL](#)

Uživatelská příručka Sumsung TV E-MANUAL

[Uživatelská příručka k televizi Roku](#)

Uživatelská příručka k Roku TV Nejčastější dotazy Můžete sledovat běžné sítě? Jednotka má vestavěný tuner...

[Uživatelská příručka Magic TV](#)

Uživatelská příručka Magic TV - Stáhnout
[optimalizována] Uživatelská příručka Magic TV - Stáhnout

Google

Chromecast s Google TV, GA03131-US, GA03131-US Chromecast s Google TV, Google

Následující příspěvek—

Google Návod k získání stránek reCAPTCHA a tajných klíčů

—Předchozí příspěvek

Návod k použití termostatu Google Nest

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

Komentář *

Příjmení

email

Webwebové stránky

☐ Uložit mé jméno, e -mail a webstránky v tomto prohlížeči pro další komentář.

Přidat komentář

Vyhledávání

Vyhledávání

[@manualsplus Youtube](#)

Návody +, Zásady ochrany osobních údajů

Tento webstránka je nezávislá publikace a není přidružená ani podporována žádným z vlastníků ochranných známek. Slovní známka a loga "Bluetooth®" jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. Slovní známka a loga "Wi-Fi®" jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví Wi-Fi Alliance. Jakékoli použití těchto značek na tomto místě webstránky nenaznačují žádné přidružení nebo podporu.