

fitbit aria

Inteligentní váha s Wi-Fi připojením



Návod k obsluze

Obsah

Začínáme	1
Popis zařízení	1
Předpokládané použití	1
Co je obsahem balení	1
Zapnutí vaší váhy	1
Nastavení vaší váhy Fitbit Aria	2
Požadavky na OS Mac a Windows	2
Požadavky na připojení k síti	2
Než začnete	2
Nastavení vaší váhy Aria s pomocí počítače	2
Nastavení vaší váhy Aria s pomocí mobilního zařízení	4
Ověření nastavení vaší váhy	5
Změna vaší Wi-Fi sítě	5
Používání vaší váhy Aria	6
Prohlížení si vašich dat	6
Úpravy vaší konfigurace	6
Zajištění přesnosti	7
Obecné informace a specifikace váhy Fitbit Aria	8
Snímače	8
Baterie a napájení	8
Rozměry a hmotnost	8
Prostředí	8
Péče a údržba	9
Regulatorní a bezpečnostní upozornění	10
USA: Prohlášení Federální komunikační komise (FCC)	10
Kanada: Prohlášení Industry Canada (IC)	11

EU (Evropská unie)	11
Další země	12
Prohlášení o bezpečnosti	13
Důležité bezpečnostní pokyny	13
Bezpečnostní zásady pro baterie	13
Informace o likvidaci a recyklaci	13
Pomoc a záruka	15
Pomoc	15
Postup při vrácení a záruka	15

Začínáme

Popis zařízení

Inteligentní váha s Wi-Fi připojením Fitbit Aria měří tělesnou hmotnost a procentuální podíl tělesného tuku, a pak tyto údaje automaticky odesílá do on-line uživatelského účtu.

Předpokládané použití

Váha Aria je tělesný analyzátor, který měří tělesnou hmotnost a využívá technologii bioelektrické impedanční analýzy (BIA) pro vyhodnocování procentuálního podílu tuku v těle. Je určena pouze pro domácí použití.

Co je obsahem balení

Balení vaší váhy Fitbit Aria obsahuje:

- Inteligentní váhu s Wi-Fi připojením Fitbit Aria
- 4 baterie AA, které jsou již nainstalované
- Stručný návod k použití váhy Aria

Zapnutí vaší váhy

Vaše váha Aria se dodává se 4 AA bateriemi, které byly již dříve nainstalovány. Zatahněte za malé plastové poutko vyčnívající z prostoru pro baterie, abyste ho vytáhli a aktivovali napájení váhy.



VÝSTRAHA

- Váhu nepoužívejte, pokud máte kardiostimulátor nebo jiný vnitřní lékařský přístroj.
- Váhu nepoužívejte, pokud jste těhotná.
- Váha není určena k používání dětmi mladšími 10 let.
- Váha Aria by se neměla používat k diagnostice nebo léčení jakéhokoli zdravotního stavu. Pro posouzení, co je pro vás vhodné, se vždy poraďte se svým lékařem.

POZOR

- Váha je kluzká, když je mokrá.
-

Nastavení vaší váhy Fitbit Aria

Požadavky na OS Mac a Windows

**Software**

Mac OS 10.5 nebo vyšší
Připojení k internetu

Hardware

Wi-Fi síťová karta
kompatibilní s 802.11b

**Software**

Windows XP, Vista, 7, 8
Připojení k internetu

Hardware

Wi-Fi síťová karta
kompatibilní s 802.11b

Požadavky na připojení k síti

Váha Fitbit Aria se připojuje přímo k vaší domácí bezdrátové síti a podporuje následující síťové konfigurace:

- Bezdrátový standard 802.11b
- Osobní zabezpečení WEP / WPA / WPA2
- Automatické (DHCP) nastavení IP adresy (konfigurace se statickou IP adresou není podporována)

Aria vyžaduje pro připojení a synchronizaci dat z vaší váhy s vaším kontrolním panelem Fitbit síť kompatibilní s normou 802.11b.

POZNÁMKA: Pokud není váš počítač vybaven síťovou kartou kompatibilní s 802.11b, můžete k nastavení své váhy Aria místo toho používat mobilní zařízení (jako smartphone nebo tablet) a alternativní webový způsob nastavení na adrese <http://fitbit.com/scale/setup/start>.

Než začnete

Pro připojení své váhy Aria k vašemu kontrolnímu panelu Fitbit.com budete potřebovat znát o vaší bezdrátové síti následující informace:

- Název bezdrátové sítě (SSID)
- Heslo WEP / WPA / WPA2 (pokud je použito)

Pokud tyto informace neznáte, můžete se obrátit o pomoc na výrobce svého bezdrátového routeru nebo poskytovatele internetového připojení.

Nastavení vaší váhy Aria s pomocí počítače

Fitbit Wi-Fi Scale Setup je softwarová aplikace, která propojuje vaší váhu Aria s ovládacím panelem Fitbit.com. Je k dispozici pro bezplatné stažení z Fitbit.com.

Instalace na Mac

1. Přejděte na <http://www.fitbit.com/setup>.
2. Klikněte na tlačítko **Get Started (začínáme)** pod zařízením Aria.
3. Poklepejte na soubor .dmg ve vaší složce stažených souborů.

POZNÁMKA: Pokud se soubor na vašem stolním počítači neobjeví, vyhledejte „Fitbit Wi-Fi Scale Setup“ pomocí vyhledávací funkce Spotlight.

4. Klikněte na **Get Started (začínáme)**.
5. a. Pokud ještě nemáte účet Fitbit.com, zadejte e-mailovou adresu a heslo a klikněte na **Sign up (zaregistrovat)**.
b. Pokud máte účet Fitbit.com, zvolte **Log in to your account (přihlásit se k účtu)**, zadejte své přihlašovací údaje pro Fitbit.com a pak klikněte na **Log in (přihlásit se)**.
6. Zadejte nebo potvrďte své osobní informace a klikněte na **Next (další)**. Tyto informace přizpůsobí vaše zkušenosti s Fitbit. Ve výchozím nastavení jsou tyto osobní informace viditelné pouze pro vaše přátele, ale můžete z vašeho účtu Fitbit.com upravit nastavení nakládání s vašimi osobními údaji, abyste kontrolovali, které informace jsou s ostatními sdíleny.
7. Pojmenujte svou váhu a zadejte své iniciály, pak klikněte na **Next (další)**.
8. Nastavovací software se pokusí zjistit vaši Wi-Fi síť. Pokud software vaši Wi-Fi síť nezjistí, zobrazí všechny viditelné sítě v dosahu.
Vyberte ze seznamu svou síť. Je-li vaše síť chráněna heslem, zadejte ho do pole vpravo a klikněte na **Connect (připojit)**.

POZNÁMKA: Je-li vaše síť skrytá, nebo se nezobrazí v seznamu, zvolte **Add Network (přidat síť)**. Zadejte název své sítě a heslo a pro pokračování klikněte na **Connect (připojit)**.

9. Pokud jste ještě nepřevodili váhu do **Setup Mode (režimu nastavení)**, tak vás pokyny na obrazovce dovedou k tomuto nastavení, abyste vyjmuli na 10 sekund baterii a pak ji znovu vložili.
10. Klikněte na **Connect (připojit)**, aby se zahájilo vyhledávání vaší váhy. Když počítač váhu najde, ukáže software pro nastavení obrazovku o úspěchu. Software přenese automaticky přihlašovací údaje pro síť do váhy a displej vaší váhy ukáže zaškrtnutí.
11. Klikněte na **Done (hotovo)**, umístěte váhu na pevnou plochu a zvažte se, tím začnete sledovat svou hmotnost.
12. Po zvažení bude zaškrtnutí na displeji váhy signalizovat úspěšnou synchronizaci s kontrolním panelem Fitbit.com.

POZNÁMKA: Pokud narazíte na problém při nastavení své váhy Aria pomocí softwaru Fitbit Wi-Fi Scale Setup, zkuste nastavení přes web na <http://fitbit.com/scale/setup/start>.

Instalace na Windows

1. Přejděte na <http://www.fitbit.com/setup>.
2. Klikněte na tlačítko **Get Started (začínáme)** pod váhou Aria.
3. Přejděte do složky stažených souborů a poklepejte na soubor **FitbitScaleSetup_Win.exe**.
4. Klikněte na **Get Started (začínáme)**.

5. a. Pokud ještě nemáte účet Fitbit.com, zadejte e-mailovou adresu a heslo a klikněte na **Sign up (začínáme)**.
b. Pokud máte účet Fitbit.com, zvolte **Log in to your account (přihlásit se k účtu)**, zadejte své přihlašovací údaje pro Fitbit.com a pak klikněte na **Log in (přihlásit se)**.
6. Zadejte nebo potvrďte své osobní informace a klikněte na **Next (další)**. Tyto informace přizpůsobí vaše zkušenosti s Fitbit. Ve výchozím nastavení jsou tyto osobní informace viditelné pouze pro vaše přátele, ale můžete z vašeho účtu Fitbit.com upravit nastavení nakládání s vašimi osobními údaji, abyste kontrolovali, které informace jsou s ostatními sdíleny.
7. Pojmenujte svou váhu a zadejte své iniciály, pak klikněte na **Next (další)**.
8. Nastavovací software se pokusí zjistit vaši Wi-Fi síť. Pokud software vaši Wi-Fi síť nezjistí, zobrazí všechny viditelné sítě v dosahu.
Vyberte ze seznamu svou síť. Je-li vaše síť chráněna heslem, zadejte ho do pole vpravo a klikněte na **Connect (připojit)**.

POZNÁMKA: Je-li vaše síť skrytá, nebo se nezobrazí v seznamu, zvolte **Add Network (přidat síť)**. Zadejte název své sítě a heslo a pro pokračování klikněte na **Connect (připojit)**.

9. Pokud jste ještě nepřevodili váhu do **Setup Mode (režimu nastavení)**, tak vás pokyny na obrazovce dovedou k tomuto nastavení, abyste vyjmuli na 10 sekund baterii a pak ji znovu vložili.
10. Klikněte na **Connect (připojit)**, aby se zahájilo vyhledávání vaší váhy. Když počítač váhu najde, ukáže software pro nastavení obrazovku o úspěchu. Software přenese automaticky přihlašovací údaje pro síť do váhy a displej vaší váhy ukáže zaškrtnutí.
11. Klikněte na **Done (hotovo)**, umístěte váhu na pevnou plochu a zvažte se, tím začnete sledovat svou hmotnost.
12. Po zvažení bude zaškrtnutí na displeji váhy signalizovat úspěšnou synchronizaci s kontrolním panelem Fitbit.com.

POZNÁMKA: Pokud narazíte na problém při nastavení své váhy Aria pomocí softwaru Fitbit Wi-Fi Scale Setup, zkuste nastavení přes web na <http://fitbit.com/scale/setup/start>.

Nastavení vaší váhy Aria s pomocí mobilního zařízení

Je-li vaše mobilní zařízení vybaveno Wi-Fi, můžete nastavit svou váhu Aria s pomocí webového nastavovacího nástroje.

1. Na svém mobilním zařízení přejděte na <http://www.fitbit.com/scale/setup/start>.
2. Klepněte na **Get Started (začínáme)**.
3. Přihlašte se ke svému stávajícímu účtu nebo vytvořte nový účet Fitbit.com.
4. Pojmenujte svou váhu a zadejte své iniciály, pak klepněte na **Continue (pokračovat)**.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste převodili svou váhu do režimu nastavení, pak klepněte na **Continue (pokračovat)**.
6. Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste připojili své mobilní zařízení k bezdrátové síti, která přenáší data z vaší váhy Aria. Uděláte to tak, že opustíte okno prohlížeče a přejdete do nastavení Wi-Fi na smartphonu. Ve svém seznamu nalezených bezdrátových sítí hledejte slovo „Aria“, po kterém následuje řada šesti písmen a číslic, a k této síti se připojte.
7. Když jste se připojili k síti své váhy Aria, vraťte se do prohlížeče a klikněte na **I'm connected (jsem připojen)**.

8. Nastavovací software zobrazí všechny viditelné sítě v dosahu. Zvolte ze seznamu svou síť. Je-li vaše síť chráněna heslem, zadejte své heslo do pole vpravo a klikněte na **Connect (připojit)**. Zadejte heslo pro bezdrátovou síť a klepněte na tlačítko **Submit (odeslat)**.

POZNÁMKA: Pokud je vaše síť skrytá, zvolte možnost „Join Other Network“ (připojit k jiné síti). Zadejte název vaší sítě a heslo a klepněte na **Join (připojit)**.

9. Když jste zadali správné heslo, vaše váha si uloží přihlašovací údaje k síti, připojí se k vaší Wi-Fi síti, propojí se s vaším kontrolním panelem Fitbit.com a po úspěšném propojení zobrazí znak zaškrtnutí.
10. Zajistěte, aby se vaše mobilní zařízení přepnulo zpět na vaši domácí síť a klepněte na **I'm Connected! (jsem připojen)**. Mobilní nastavení je teď dokončeno.

Ověření nastavení vaší váhy

Teď, když jste propojili svou váhu s účtem Fitbit.com, budete chtít možná ověřit, že se váha ve vašem profilu správně zobrazuje.

1. Přejděte na <http://www.fitbit.com/login>.
2. Pomocí **Login (přihlásit)** se přihlaste ke svému účtu Fitbit.com.
3. Klikněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu a podívejte se na váhu Aria uvedenou v rozbalovacím menu.

Pokud v této nabídce nevidíte svou váhu, nebylo asi vaše nastavení správně dokončeno nebo můžete být přihlášení k účtu Fitbit.com, který není propojen s vaší váhou.

Další informace o řešení potíží viz <http://www.fitbit.com/support>.

Změna vaší Wi-Fi sítě

Pokud jste změnili jméno, heslo, router nebo poskytovatele vaší sítě, budete muset s pomocí jedné z výše uvedených metod nastavení znovu připojit svou váhu k aktualizované síti.

V tomto případě možná zjistíte, že vaše váha nezobrazuje po vyjmutí a opětovném vložení baterie „Setup Active“ (je aktivní nastavení). Může místo toho zobrazovat název vaší předchozí sítě, za kterým následuje „Tap to change“ (klepněte pro změnu).

Když vidíte zprávu „Tap to change“, stiskněte váhu krátce a pevně na dvou rozích nejvíce vzdálených od displeje, aby se přepnula do režimu „Setup Active“ (je aktivní nastavení). Pokud se displej váhy nevymaže nebo zobrazuje informace o měření, budete muset vyjmout a znovu vložit baterie a pokusit se o to ještě jednou.

Když váha ukazuje „Setup Active“ (je aktivní nastavení), můžete pokračovat ve výše popsaném nastavení.

Používání vaší váhy Aria

Vaše váha Aria váží vaši hmotnost a měří procentuální obsah tělesného tuku. Když je propojena s vaším účtem Fitbit.com, tak se hodnoty vážení a měření obsahu tělesného tuku z vaší váhy automaticky synchronizují s vaším kontrolním panelem.

Prohlížení si vašich dat

Když jste se zvážili a vaše váha Aria byla synchronizována, můžete vidět změřené údaje ve svém kontrolním panelu Fitbit.com. Po přihlášení ke svému účtu přejděte na <http://www.fitbit.com/weight>.

Na této stránce si můžete prohlížet své zaznamenané údaje o hmotnosti na grafu. Můžete také zobrazit kompletní seznam vážení zaznamenaný na vašem účtu, stejně jako vymazat nebo manuálně zadat váhu.

Úpravy vaší konfigurace

Konfigurace své váhy Aria si můžete prohlédnout a změnit tak, že navštívíte její stránku Devices (zařízení) pod Settings (nastavení) ve vašem kontrolním panelu.

1. Přejděte na <http://www.fitbit.com/login>.
2. Přihlaste se ke svému účtu Fitbit.com.
3. Klikněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu kontrolního panelu.
4. Klikněte na ikonu váhy v tomto rozbalovacím menu, abyste přešli na **Settings > Devices (nastavení > zařízení)**.

Přizvání k váze dalších uživatelů

S vaším účtem Fitbit.com s jedinou váhou Aria může být propojeno až osm uživatelů. Pokud si někdo, kdo nemá propojený účet, stoupne na váhu Aria, tak se zobrazí pouze jeho váha (nezobrazí se % tělesného tuku) a data nebudou s nikým sdílena nebo připsána na jiný uživatelský účet.

Chcete-li přizvat ke sdílení vaší váhy Aria další uživatele:

1. Ujistěte se, že jste připojili svou váhu ke svému účtu Fitbit.com.
2. Klikněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu vašeho kontrolního panelu a vyberte váhu z rozbalovacího menu.
3. Klikněte na růžové tlačítko **Invite People (přizvat lidi)** a zadejte e-mailovou adresu osoby, kterou chcete pozvat. Pokud má tato osoba již účet Fitbit, budete muset použít stejnou e-mailovou adresu, kterou používá s Fitbit.
4. Uživateli bude zaslán na tuto adresu e-mail. Po přijetí pozvání budou její vážení na váze automaticky synchronizovány s jejím účtem Fitbit. Pokud ještě nemá účet, bude vyzvána, aby si účet vytvořila a mohla tak začít váhu používat.

Přiřazení měření

Pokud mají dva uživatelé používající váhu podobnou hmotnost (s rozdílem do 3,6 kg), Aria vás vyzve k výběru správného uživatele označeného pomocí jeho iniciálů. V případě vybrání nesprávného uživatele nebo při nesprávném přiřazení hmotnosti můžete postupovat podle následujících kroků, abyste ji přiřadili správnému uživateli:

1. Klikněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu vašeho kontrolního panelu Fitbit.com a vyberte váhu z rozbalovacího menu.
2. Klikněte na záložku **Measurements (měření)**, abyste viděli seznam všech měření synchronizovaných s vaší váhou.
3. Vyhledejte hmotnost, jejíž přiřazení chcete změnit, a vyberte si z rozbalovacího menu „People“ (lidé) příslušného uživatele. Hmotnost by se měla teď objevit správně na uživatelském účtu.

Režim pro hubené

Režim pro hubené je určen pro profesionální sportovce nebo sportovce na velmi vysoké úrovni, jako jsou maratónští běžci nebo kulturisté. Jedinci s mimořádně nízkým podílem tuku vůči svalové hmotě by měli zvážit režim pro hubené, aby se zlepšila přesnost váhy; nicméně mnoho velmi sportovně založených a aktivních lidí získá přesnější měření v normálním režimu, který je vhodný pro většinu uživatelů.

Režimy můžete přepínat na stránce vaší váhy Aria Devices (zařízení), když se podíváte na záložku „People“ (lidé), kde můžete přiřadit každému uživateli režim „Regular“ (normální) nebo „Lean“ (pro hubené). Když se zvážíte a Aria se synchronizuje, režim se přepne.

Zajištění přesnosti

Abyste získali od své váhy co nejpresnější a konzistentní měření, řiďte se těmito tipy:

- Používejte váhu Aria naboso. Váha nemůže měřit procent tělesného tuku, pokud jste v botách nebo v ponožkách.
- Před vážením se ujistěte, že jsou vaše nohy suché.
- Před použitím umístěte váhu na pevný rovný povrch. Použití váhy na měkkém povrchu, jako je koberec nebo linoleum, může mít vliv na přesnost vážení váhou Aria.
- Když stojíte na váze, rozložte svou váhu rovnoměrně na obě nohy.
- Važte se každý den ve stejnou dobu, abyste viděli konzistentní trendy. Vaše hmotnost a procento tělesného tuku se během dne přirozeně mění.
- Pokud se vaše váha Aria mezi měřeními zvedá a přemísťuje nebo opírá při uložení bokem o zeď, tak váha před dalším použitím k vážení musí absolvovat kalibrační proces. Než je vaše váha znovu zkalibrována a opět zobrazuje konzistentně přesná vážení, bude třeba provést až dvě po sobě jdoucí vážení. To, že je vaše váha Aria zkalibrována zjistíte tak, že se na displeji zobrazí hlášení „SENSING“ (snímání).

POZNÁMKA: Měření procenta tělesného tuku vyžaduje, aby byla vaše váha Aria nastavena pomocí vašeho účtu Fitbit.com. Toto nastavení nemusíte provést, pokud se chcete pouze vážit.

Obecné informace a specifikace váhy Fitbit Aria

Snímače

Hmotnost a tělesný tuk

Hmotnost je měřena čtyřmi tenzometrickými snímači zatížení. Informace o tělesném tuku jsou měřeny prostřednictvím elektrické impedance a vypočítávány na základě hmotnosti a údajů z uživatelského účtu.

Složení těla

Váha měří tělesnou hmotnost s pomocí bioimpedanční analýzy. Elektrody z oxidu indiuma dotovaného oxidem cínu (ITO) vytvářejí strukturu na horní části váhy a vysílají malý bezpečný signál přes tělo, aby bylo možné změřit jeho impedanci.

Omezení

- Váha Aria váží přesně hmotnost dětí a dospělých nad 10 kg (20 lbs).
- Maximální hmotnostní limit pro váhu Aria je 159 kg (350 lbs).
- Procento tělesného tuku nemusí být pro děti do deseti let přesné.

Baterie a napájení

- 4 standardní 1,5V baterie AA jsou přiloženy (provoz max.: 3,3 V, 0,1 A / 300 mW)
- Není potřeba žádný napájecí kabel

Rozměry a hmotnost

	Délka	Šířka	Hloubka	Hmotnost
Váha Aria	12,3 palce 31,2 cm	12,3 palce 31,2 cm	1.3 palce 33,4 mm	4 lbs, 4,3 oz 1,93 kg

Prostředí

Provozní teplota	5 až 40 °C
------------------	------------

(41 až 104 °F)

Relativní vlhkost

0 - 93 %
Váha Aria je určena pro provoz ve vlhkém prostředí koupelen.

Skladování a přeprava

-30 až 60 °C
Relativní vlhkost 90 %

POZNÁMKA: Více konzistentní a spolehlivější výsledky měření získáte, když umístíte svou váhu Aria na pevný rovný podklad.

Péče a údržba

- Při čištění povrch váhy ji nikdy neponořujte a nepoužívejte na ni proud vody pod vysokým tlakem (např. sprchu).
- Otřete povrch váhy vlhkým hadříkem s jemným čisticím prostředkem.
- Na povrch váhy nepoužívejte dezinfekční ubrousky, chlórové nebo vysoce koncentrované čisticí prostředky na sklo.

Regulatorní a bezpečnostní upozornění

Název modelu: FB201A



Váha měří tělesnou hmotnost s pomocí bioimpedanční analýzy. ITO elektrody vytvářejí na horní části váhy strukturu a vysílají přes tělo malý bezpečný signál, aby změřily impedanci.



Tento symbol znamená, že toto zařízení obsahuje zdroj energie, který vysílá natolik nízké napětí, že za normálních podmínek s ním může člověk bezpečně přijít do kontaktu bez nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

VÝSTRAHA

- Váhu nepoužívejte, pokud máte kardiostimulátor nebo jiný lékařský vnitřní přístroj.
 - Váhu nepoužívejte, pokud jste těhotná.
 - Váha není určena k použití dětmi do 10 let.
 - Váha Aria by se neměla používat k diagnostice nebo léčení jakýchkoli zdravotních stavů. Poradte se vždy se svým lékařem.
 - Když je váha mokrá, je kluzká.
-

USA: Prohlášení Federální komunikační komise (FCC)

Tento přístroj je v souladu s částí 15 Pravidel FCC.

Jeho provoz musí splňovat následující dvě podmínky:

1. Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2. Tento přístroj musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nesprávné fungování.

Upozornění FCC

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny orgánem odpovědným za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo odzkoušeno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 Pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnostech. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Nicméně neexistuje žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud toto

zařízení způsobí rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil odstranit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
- Obrátte se s žádostí o pomoc na prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Tento přístroj splňuje požadavky FCC a IC pro vystavení se vysokofrekvenční energii ve veřejném nebo nekontrolovaném prostředí.

Kanada: Prohlášení Industry Canada (IC)

Upozornění IC pro anglofonní/frankofonní uživatele v souladu s RSS GEN 3. vydání:

Tento přístroj splňuje požadavky osvobození od licence Industry Canada podle normy (norem) RSS. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky:

1. tento přístroj nesmí způsobovat rušení a
2. tento přístroj musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nesprávné fungování.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

Tento digitální přístroj třídy B je vyhovuje kanadské normě ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

FCC ID XRAFB201A

IC ID 8542A-0000F201A

EU (Evropská unie)

Prohlášení o shodě pokud jde o směrnici EU 1999/5/ES



Společnost Fitbit Inc. je oprávněna používat značku CE na Aria, model FB201A, a tímto prohlašuje shodu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.



Je v souladu s normou R&TTE 99/CE/05

Conforme à la norme R&TTE 99/CE/05

Další země



אישור התאמה 51-57588 (B) / 51-37586 (W)

אין לבצע כל שינוי טכני בחלק המודולארי של המוצר.

“ 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. ”

- 사용 주파수 (Používaná frekvence): 2412 MHz-2484 MHz
- 채널수 (Počet kanálů): 14
- 공중선전계강도 (Výkon antény): 3,5 dBi
- 변조방식 (Typ modulace): Digitální
- 안테나타입 (Typ antény): Horizontální
- 출력 (Výstupní výkon): 17,9 mW/MHz E.I.R.P.
- 안테나 종류 (Typ antény): Fólie



Informace o schválení KCC

- 1) Název zařízení (název modelu): 무선데이터통신시스템용 특정소출력무선기기 FB201
- 2) Číslo osvědčení: MSIP-CRM-XRA-FB201
- 3) Žadatel: Fitbit, Inc.
- 4) Výrobce: Fitbit, Inc.
- 5) Výroba / Země původu: ČLR

Prohlášení o bezpečnosti

Toto zařízení bylo odzkoušeno tak, aby odpovídalo osvědčení o bezpečnosti v souladu s požadavky EN normy: EN60950-1:2006 + A12: 2011.

Kompletní Prohlášení o shodě můžete najít na adrese www.fitbit.com/Aria/specs

Důležité bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Uschovejte si tyto pokyny.
- Věnujte pozornost všem upozorněním.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Nepouštějte váhu na zem.
- Váhu nepoužívejte, pokud jsou na povrchu skla trhliny. Může dojít k vážnému zranění.
- K čištění váhy Aria nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky .
- Nevystavujte váhu Aria extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
- Nenechávejte váhu Aria po delší dobu na přímém slunci.
- Nenechávejte váhu Aria v blízkosti otevřeného ohně.

Bezpečnostní zásady pro baterie

S bateriemi zacházejte podle pokynů poskytnutých jejich výrobcem.

Informace o likvidaci a recyklaci



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek musí být na konci své životnosti likvidován odděleně od běžného domovního odpadu. Vezměte prosím na vědomí, že jste odpovědní za likvidaci elektronických výrobků prostřednictvím recyklačních center tak, aby se šetřily přírodní zdroje. Každá země Evropské unie by měla mít sběrná místa na recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Pro informace o sběrných místech se obraťte na místní úřady, které mají na starost nakládání s odpady z elektrických a elektronických zařízení, nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Le symbole sur le produit ou sur son emballage signifie que ce produit à la fin de sa vie doit être recyclé séparément des déchets ménagers ordinaires. Notez que ceci est votre responsabilité d'éliminer les équipements électroniques à des centres de recyclage afin d'aider à préserver les ressources naturelles. Chaque pays de l'Union européenne a ses centres de collecte et de recyclage pour le recyclage des

équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations ou trouver un centre de recyclage, contactez votre commune ou le magasin où vous avez acheté le produit.

- Nevyhazujte váhu Aria spolu s domovním odpadem.
- Baterie nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem a vyžadují oddělený sběr.
- Likvidace obalu a vaší váhy Aria by měla být provedena v souladu s místními předpisy.

Recyklujte prosím!

Pro další informace o likvidaci a recyklaci, včetně kontaktních údajů distributora ve vaší oblasti, navštivte prosím help.fitbit.com

Pour plus amples renseignements sur le recyclage, y compris les coordonnées d'un distributeur dans votre région, visitez help.fitbit.com



Pomoc a záruka

Pomoc

Řešení problémů a pomoc při práci se svou váhou Fitbit Aria Scale můžete najít na <http://help.fitbit.com>.

Postup při vrácení a záruka

Záruční informace a postup při vrácení obchodu Fitbit.com můžete najít on-line na <http://www.fitbit.com/returns>.

Sídlo společnosti

Fitbit, Inc.
San Francisco, CA 94105
support@fitbit.com

Vyrobeno v Čínské lidové republice



fitbit aria

Intelligentní váha s Wi-Fi připojením